

# <sup>о</sup>уководство пользователя

умный бокс для доставки Uark & Uark Mini

# Включено



Верхний корпус  $X \mid I$  Левая пластина  $X \mid I$  Нижняя пластина  $X \mid I$ 



Правая пластина X / Задняя пластина X / Дверная пластина X /






Винт для крепления к земле $\times$ 4





Механический ключ X 2



Шестигранная отвертка  $\times 1$ 



инструкция×1



Винт для сборки X 22



Винт для настенного монтажа × 4 (только для Uark Mini)




Винт фиксации ножки X4




Инструмент для позиционирования × 1



Инструмент для сброса $\times 1$ 





# Спецификация


модель Uark & Uark Mini


материал оцинкованный стальной лист

батарея 4 х 18650 перезаряжаемые литиевые батареи

метод разблокировки Bluetooth, Пароль, приложение, ключ аварийной разблокировки

# UARK MINI





#### Особенность

### <u>Разблокировка</u>



Разблокировка администратором

Установите пароль администратора для разблокировки. Только администратор может изменить пароль администратора, например настройки и операции.



Разблокировано пользователем

Бокс для доставки может установить до 90 кодов доступа.
 Пароль для вашей семьи и друзей.



Разблокировать одним касанием

Если в коробке доставки нет пакета, компания доставки может напрямую нажать кнопку с отметкой (h), чтобы открыть дверь и завершить доставку без ввода кода доставки.

### Мобильное управление



разблокировка Bluetooth

Проведите вправо по ♣, чтобы разблокировать посылку в мобильном приложении.



удаленный обмен

Вы можете генерировать автономные коды с помощью своего мобильного приложения, чтобы ваши друзья и родственники могли легко получать посылки из вашего почтового ящика.



мобильный администратор

Вы можете установить пароль администратора со своего мобильного телефона, чтобы разблокировать, добавить участников, удалить участников и т. д.

#### Батарея



Срок службы батареи

Срок службы батареи составляет около 12 месяцев с разблокировкой. Используйте прилагаемый аккумулятор. Или используйте один с емкостью 3000 мАч или более.



низкий заряд батареи

Когда батарея разряжена, вы будете уведомлены, когда пора зарядить или заменить батарею.



Экономия электричества

Если нет операции, Bluetooth (BLE) будет находиться в спящем режиме.



доставка письма

Стандартный почтовый ящик с правой стороны облегчает доставку почты и писем.

### Дезинфекция УФ-облучением



15-минутное УФ-облучение выполняется только после разблокировки бокса с кодом доставки. Независимый источник питания с одним комплектом перезаряжаемых литиевых батарей 18650. Облучение UVC можно включить или выключить с помощью [переключателя UVC] внутри верхнего корпуса.

### чрезвычайная ситуация



Аварийная разблокировка Когда батарея разрядится, вы можете открыть бокс с помощью аварийного ключа.



Блокировка системы

Если вы введете неверный пароль 5 раз подряд, он будет заблокирован на 5 минут.

#### Монтаж

- > 1. Боксы для доставки UARK и UARK mini можно установить на землю с помощью прилагаемых крепежных винтов для ножек.
- > 2. Бокс поставки U ARK Mini можно закрепить на стене с помощью 4 винтов для настенного крепления.






# Начало работы

### Шаг 1> Установка батареи

> 1. Поместите четыре перезаряжаемые литиевые батареи 18650 в док-станцию внутри верхнего корпуса. Один предназначен для работы с коробкой доставки, а другой — для облучения УФ-С светом.



(Внутри верхнего корпуса)

### Шаг 2> Изменить пароль администратора — исходный пароль администратора: 123456

### Администратор должен сбросить пароль администратора перед добавлением другого кода пользователя.

> 1. Нажмите \* + 0 + \* и дождитесь двух коротких звуковых сигналов.

1 2 3 \* 4 5 6 0 7 8 9 #

> 2. Сразу после двух гудков введите следующий ключ

первый пароль администратора 123456 + # + новый пароль администратора + # + еще раз новый пароль администратора +#, Когда вы услышите длинный звуковой сигнал с зеленым светом, ваш новый пароль администратора установлен. Используйте новый пароль администратора, чтобы забрать посылку из почтового ящика.

1 2 3 \* 4 5 6 0 7 8 9 #

### Шаг 3 > Загрузите мобильное приложение

> 1. Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить приложение и включить мобильный Bluetooth.



### Шаг 4> Добавить устройство

Включите Bluetooth и войдите в режим сопряжения

> 1. Нажмите \* + 9 + \* + код администратора + #, когда индикатор медленно замигает синим цветом, коробка доставки переключится в режим сопряжения.


1 2 3 **\***4 5 6 0
7 8 9 #




### Bluetooth-трансляция и повторное подключение:

- 🛮 Если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий, Bluetooth перейдет в спящий режим и выключится.
- ☐ Нажмите любую клавишу, чтобы включить Bluetooth, и приложение и устройство снова подключатся друг к другу.

> 2. Перейдите на домашнюю страницу приложения и нажмите [Добавить устройство] или нажмите [+] в правом верхнем углу.



### > 3. Появятся обнаруженные устройства, нажмите [Добавить].




> 4. Подключение. Вы должны подождать несколько секунд, пока завершится.





> 5. устройство добавлено.



### Получение посылки (Курьерская служба)

Установите 6-значный код доставки.

Добавьте 6-значный код доставки в информацию о доставке вместе с вашим адресом.

Если в боксе доставки нет посылки

Курьерская служба нажимает (1), и дверь открывается одним касанием.

Пожалуйста, положите посылку в бокс для доставки и закройте дверцу.

Если в боксе доставки есть посылка

Коснитесь (1), введите 6-значный код доставки и коснитесь #,

Откройте дверь, положите посылку и закройте дверь.

# Инструкция по настройке кодовой клавиатуры доставки

#### 1. Длина кода доставки

Код должен состоять из 6 цифр (ни больше, ни меньше).

#### 2. Установка кода доставки

Нажмите \* + 1 + \* + Пароль администратора + #

Введите код доставки, который вы хотите установить, коснитесь # и

Введите этот код еще раз и коснитесь #, чтобы подтвердить настройки.

#### 3. Удалить код доставки

Нажмите \* + 2 + \* + Пароль администратора + #

Введите код, который хотите удалить, коснитесь # и коснитесь

Введите этот код еще раз и коснитесь #, чтобы подтвердить удаление.

#### 4. Удалить все коды доставки

Нажмите \* + 00000 + \*, пока синий индикатор не начнет мигать,

Введите пароль администратора и нажмите #,

Когда кнопка мигает зеленым цветом, все пароли удалены.

#### 5. блокировка системы

Если вы введете неправильный код доставки 5 раз подряд, ваш бокс доставки будет заблокирован на 5 минут.

### Как получить посылку (получатель)

Используйте код администратора или приложение, чтобы разблокировать посылочный ящик.

Пожалуйста, заберите свою посылку и закройте дверь

Используйте приложение, чтобы добавить пароль для пикапа. См. подробные инструкции для приложения ниже.


### Описание приложения

### Как разблокировать через приложение

⊠Найдите все устройства на главной странице.

⊠Коснитесь смарт-коробки доставки, чтобы начать операцию.

⊠Проведите вправо по 🎤, чтобы разблокировать.








### Как добавить временный пароль:

- ⊠Нажмите [Временный код], и есть 4 типа временных паролей.
- Мкод с ограниченным сроком действия, действительный в течение периода времени, установленного пользователем.
   Одноразовый код действует только один раз. Динамический код действует 5 минут.
   Настраиваемый пользовательский код, действительный в течение определенного пользователем периода времени.








### Как добавить постоянный пароль:

- е Мажмите [Управление участниками], найдите администратора [Мне] и добавьте постоянный пароль.
- Вы можете нажать [Добавлять], чтобы ввести 6-значный код доступа по вашему выбору, или нажать [Случайный], чтобы получить случайный код доступа.
- ⊠Нажмите [Сохранять], чтобы сохранить.










### Как добавить участников:

- ⊠Нажмите [Управление участниками], чтобы добавить членов семьи и т. д.
- ⊠Нажмите [+], чтобы добавить участников, отредактировать информацию об участниках и сохранить.
- ∑Участники получают приглашения в приложении. После утверждения администраторы могут найти участника в списке.










### Как добавить пароль участника:

- ⊠Нажмите [Управление участниками] и найдите участника.
- ⊠Нажмите [Эффективное время], чтобы установить этого члена как постоянного или пользовательского и сохранить.
- ⊠Вы можете установить срок действия (год/месяц/день/час/минута) пароля участника.









# Как проверить историю разблокировки:

 $\square$ Вы можете просмотреть журнал, нажав  $\triangle$  .

🛮 Вы можете видеть, когда и кто разблокировал бокс доставки.






### Как изменить язык голосовых подсказок:

⊠Нажмите [Настройка] и перейдите к языку блокировки.

⊠Выберите нужный язык и подтвердите.







### Сброс устройства:

- ⊠Нажмите в правом верхнем углу, чтобы увидеть информацию об устройстве.
- ⊠Коснитесь [Удалить устройство], затем коснитесь [Отключить и удалить все данные].
- ⊠После длинного звукового сигнала ящик для посылок сбрасывается обратно на исходный пароль администратора 123456.
- ⊠Вам нужно будет снова изменить пароль администратора, прежде чем делать что-либо еще.








# Сброс устройства без приложения:

- >1. Даже без приложения вы можете сбросить бокс доставки с помощью кнопки сброса.
- >2. Кнопка сброса расположена на задней стороне корпуса замка.
- >3. Используя инструмент сброса, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, вы услышите длинный звуковой сигнал.
- >4. После длинного звукового сигнала бокс сбрасывается обратно на исходный пароль администратора 123456.
- >5. Вам нужно будет снова изменить пароль администратора, прежде чем делать что-либо еще.





WWW.OMCONNECT.COM / WWW.OMUARK.COM

31 Building, Shahe Rd, Longgang District, Shenzhen 518115, China